

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

POLSKIE

ROUGHSAWN CEDAR DUAL

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

ВНИМАНИЕ! ПОКРЫТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО УСТАНОВЛИВАТЬ СЛЕВА НАПРАВО. ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАСШИРЯЮТСЯ И СЖИМАЮТСЯ ПРИ КОЛЕБАНИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ МОНТИРОВАТЬ ПОКРЫТИЕ НА ПЛОСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ (НАПРИМЕР, ФАНЕРНЫЕ ПЛИТЫ ИЛИ ПАНЕЛИ OSB). ЕСЛИ СЕКЦИИ МОНТИРУЮТСЯ НА СТЕНУ С ОБРЕШЕТКОЙ, ТО ОБРЕШЕТКА ДОЛЖНА МОНТИРОВАТЬСЯ НА ИСКОСКОК, НА РАССТОЯНИИ 8" (20,32 CM).

1

2

При использовании уголков QCshake™

При использовании с J-профилем или наружным углом

Наружный уголок или J-профиль

1/4" (0,64 cm)

1/16" (0,16 cm)

3

Для секции полной длины

x 8

Максимум 8" (20,32 cm) между гвоздями

4

Закрепите каждую секцию в центре.

Для каждого гвоздя

1/16" (0,16 cm)

Минимум 7/16" (1,11 cm)

Минимум 1 1/2" (3,81 cm)

При монтаже целой секции сначала забейте гвоздь в центральное отверстие.

При монтаже обрезанной секции закрепите ее центр гвоздем, как показано.

5

Смонтируйте секции, равномерно размещая их с соответствующим зазором. Когда монтаж выполняется при температуре окружающего воздуха от 30 °F (-1 °C) до 100 °F (38 °C), прижимайте секцию к ограничителю.

Линия

От 30 °F (-1 °C) до 100 °F (38 °C)

Ниже 30 °F (-1 °C) Оставьте зазор 1/16" (0,16 cm)

При температуре ниже 30 °F (-1 °C) слегка сдвиньте секцию вправо (1/16" (0,16 cm)) относительно ограничителя.

6

Чередуйте стыки между рядами.

7

1" (2,54 cm)

Центр

Если нужно закрепить секцию не через монтажное отверстие, прорежьте отверстие диаметром 1" (2,54 cm), чтобы в него можно было забить гвоздь. Забивать гвоздь всегда нужно строго в середине отверстия.

8

МОНТАЖ УГОЛКОВ

1

2

3

4

Первый уголок QCshake™

Следующие уголки QCshake™

Полное руководство по монтажу приводится на сайте [QCshake.com](https://qcshake.com).

DIV3018C-RUS